



CRISTALLI

CRISTAL MIX

CONSIGLI PRATICI PER IL CORRETTO UTILIZZO DI " CRISTAL MIX " **MEDIANTE ADDITIVAZIONE IN IMPIANTO DI BETONAGGIO**



- POSIZIONAMENTO DELL'AUTOBETONIERA NEL PUNTO/TUNNEL DI CARICO
- MOVIMENTAZIONE DELLA BOTTE IN SCARICO PER FAR FUORIUSCIRE EVENTUALE ACQUA CEMENTIZIA RESIDUA DAL CARICO PRECEDENTE
- CARICO DEL CALCESTRUZZO NELL'AUTOBETONIERA
- MISCELAZIONE DEL CALCESTRUZZO SECONDO NORMA
- AGGIUNTA DI CRISTAL MIX NELLA PERCENTUALE CONCORDATA
- MISCELAZIONE DEL CALCESTRUZZO (ALMENO 1 MINUTO/MC) ALLA MEDIA/ALTA VELOCITÀ
- ALLONTANAMENTO DELL'AUTOBETONIERA DAL PUNTO/TUNNEL DI CARICO



**NON AGGIUNGERE ACQUA
ALL'IMPASTO
DI CALCESTRUZZO
DOPO AVER INTRODOTTTO
"CRISTAL MIX
IN AUTOBETONIERA**



**L'impasto potrà essere
corretto nella sua
consistenza utilizzando
esclusivamente
il fluidificante utilizzato
per il confezionamento.**

Le informazioni vengono fornite in buona fede e senza alcuna garanzia. L'applicazione, l'utilizzo e la lavorazione di questi prodotti vanno oltre il nostro controllo e quindi la nostra responsabilità. La responsabilità per errata applicazione o per qualsiasi altro motivo, per qualunque tipo di danni, si limita sempre al valore delle merci fornite da SYSTEM TECHNOLOGY. I prodotti e i sistemi sono fabbricati con il massimo della qualità.